



Upute za upotrebu

Register your  
new device on  
YourBlaupunkt:  
**blaupunkt-  
einbaugeraete.com**



**5VH5X01HTE**

*Enjoy it.*

Perilica za posu-  
đe

# Sadržaj

<b>1 Sigurnost</b> .....	<b>4</b>	8.6 Košara za pribor za jelo .....	23
1.1 Opće napomene .....	4	8.7 Visine košara za posuđe.....	23
1.2 Namjenska uporaba.....	4	<b>9 Prije prve uporabe</b> .....	<b>23</b>
1.3 Ograničenje kruga korisnika ....	4	9.1 Prvo stavljanje u rad.....	23
1.4 Sigurna instalacija .....	4	<b>10 Uređaj za omekšavanje vo-</b>	<b>23</b>
1.5 Sigurno korištenje .....	6	<b>de</b> .....	<b>23</b>
1.6 Oštećen uređaj.....	8	10.1 Pregled postavki o tvrdoći	
1.7 Opasnosti za djecu .....	8	vode.....	24
<b>2 Izbjegavanje materijalnih šte-</b>	<b>10</b>	10.2 Podešavanje uređaja za	
<b>ta</b> .....	<b>10</b>	omekšavanje vode .....	24
2.1 Sigurna instalacija .....	10	10.3 Specijalna sol .....	25
2.2 Sigurno korištenje .....	10	10.4 Isključivanje uređaja za	
<b>3 Zaštita okoliša i ušteda</b> .....	<b>11</b>	omekšavanje vode .....	25
3.1 Zbrinjavanje ambalaže u ot-		10.5 Regeneracija uređaja za	
pad .....	11	omekšavanje vode .....	26
3.2 Ušteda energije .....	11	<b>11 Uređaj za sredstvo za ispira-</b>	<b>26</b>
3.3 Aqua senzor .....	11	<b>nje</b> .....	<b>26</b>
<b>4 Postavljanje i priključivanje</b> ....	<b>11</b>	11.1 Sredstvo za ispiranje .....	26
4.1 Opseg isporuke.....	11	11.2 Namještanje količine sred-	
4.2 Postavljanje i priključivanje		stva za ispiranje i sjaj .....	27
uređaja.....	12	11.3 Isključivanje uređaja za	
4.3 Priključak za odvodnu vodu ....	12	sredstvo za ispiranje .....	27
4.4 Priključak za vodu za piće ....	12	<b>12 Sredstvo za pranje</b> .....	<b>28</b>
4.5 Električni priključak .....	13	12.1 Prikladno sredstvo za pra-	
<b>5 Upoznavanje</b> .....	<b>14</b>	nje.....	28
5.1 Uređaj .....	14	12.2 Neprikladno sredstvo za	
5.2 Upravljački elementi .....	16	pranje .....	29
<b>6 Programi</b> .....	<b>18</b>	12.3 Napomene o sredstvima za	
6.1 Napuci za institute za testira-		pranje .....	29
nje.....	19	12.4 Punjenje sredstva za pranje ..	30
<b>7 Dodatne funkcije</b> .....	<b>20</b>	<b>13 Posuđe</b> .....	<b>30</b>
<b>8 Oprema</b> .....	<b>20</b>	13.1 Oštećenja stakla i posuđa....	31
8.1 Gornja košara za posuđe.....	20	13.2 Slaganje posuđa .....	31
8.2 Polica za noževe .....	21	13.3 Pospremanje posuđa .....	32
8.3 Etažeri.....	21	<b>14 Osnovno rukovanje</b> .....	<b>32</b>
8.4 Donja košara za posuđe .....	22	14.1 Uključivanje uređaja .....	32
8.5 Sklopljive bodlje .....	22	14.2 Namještanje programa.....	33
		14.3 Namještanje dodatnih funk-	
		cija .....	33

14.4 Namjestite predodabir vremena <sup>1</sup> .....	33
14.5 Pokretanje programa.....	33
14.6 Zaustavljanje programa.....	33
14.7 Prekid programa .....	34
14.8 Isključivanje uređaja.....	34
<b>15 Osnovne postavke .....</b>	<b>35</b>
15.1 Pregled osnovnih postavki ....	35
<b>16 Čišćenje i održavanje.....</b>	<b>37</b>
16.1 Čišćenje spremnika za ispiranje.....	37
16.2 Sredstva za čišćenje .....	37
16.3 Savjeti za njegu uređaja .....	37
16.4 Njega stroja ☞* .....	37
16.5 Sustav sita .....	38
16.6 Čišćenje prskalice .....	39
<b>17 Uklanjanje smetnji.....</b>	<b>41</b>
17.1 Čišćenje pumpe za otpadnu vodu.....	53
<b>18 Transport, skladištenje i zbrinjavanje .....</b>	<b>53</b>
18.1 Demontaža uređaja .....	53
18.2 Osiguravanje uređaja protiv smrzavanja .....	54
18.3 Transport uređaja .....	54
18.4 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad .....	54
<b>19 Servisna služba .....</b>	<b>55</b>
19.1 Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.) .....	55
<b>20 Tehnički podaci .....</b>	<b>56</b>
20.1 Informacije o besplatnom softveru i softveru otvorenog koda .....	56
<b>21 Izjava o sukladnosti .....</b>	<b>56</b>

---

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja



# 1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

## 1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

## 1.2 Namjenska uporaba

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pranje kuhinjskog posuđa
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine.

## 1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

## 1.4 Sigurna instalacija

### UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Neispravnom instalacijom uređaja može doći do ozljeda.

- ▶ Prilikom postavljanja i priključivanja uređaja pridržavajte se uputa za uporabu i uputa za montažu.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručno postavljanje je opasno.

- ▶ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
- ▶ Uvijek koristite isporučeni mrežni priključni vod novog uređaja.
- ▶ Uređaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran.
- ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji potrebno je ugraditi rastavljač prema propisima za postavljanje.
- ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prignječite ili oštetite mrežni priključni vod.

Opasno je prekidati dovodno crijevo ili uranjanje Aquastop ventila u vodi.

- ▶ Nemojte uranjati plastično kućište u vodu. Plastično kućište na dovodnom crijevu sadrži električni ventil.
- ▶ Nikad nemojte prekidati dovodno crijevno. U crijevu za dotok se nalaze električni vodovi.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestruke utičnice.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne vodove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod prekratak i duži mrežni priključni vod nije raspoloživ, obratite se električaru i zatražite da prilagodi kućne instalacije.

Kontakt između uređaja i instalacijskih vodova može dovesti do kvarova na instalacijskim vodovima, npr. vodovima za plin i električnim vodovima. Plin koji istječe iz korodiranog voda za plin može se zapaliti. Oštećeni električni vod može uzrokovati kratki spoj.

- ▶ Osigurajte najmanje 5 cm razmaka između uređaja i instalacijskih vodova.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Panti se pri otvaranju i zatvaranju vrata uređaja pomiču i mogu dovesti do ozljeda.

- ▶ Ako podgradni ili ugradbeni uređaji ne stoje u niši i bočnoj je strani moguće pristupiti, područje panta potrebno je pokriti bočno. Pokrivke je moguće nabaviti u specijalnoj trgovini ili kod naše servisne službe.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prevrtanja!**

Uređaj se može prevrnuti ako se neispravno ugradi.

- ▶ Podgradbene uređaje ili ugradbene uređaje ugrađujte samo ispod radne ploče koja prelazi preko njih, a koja je pričvršćena na susjedne elemente.

## **1.5 Sigurno korištenje**

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljne opasnosti po zdravlje!**

U slučaju nepridržavanja sigurnosnih napomena i uputa za uporabu na pakiranju proizvoda za pranje i proizvoda za ispiranje može doći do teških opasnosti od oštećenja zdravlja.

- ▶ Pridržavajte se sigurnosnih napomena i uputa za uporabu koji su navedeni na proizvodima za pranje i proizvodima za ispiranje.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**

Otapala u prostoru za pranje uređaja mogu izazvati eksploziju.

- ▶ Nikad nemojte dodavati otapala u prostor za pranje uređaja.

Sredstva za pranje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline u kombinaciji s aluminijskim dijelovima u prostoru za pranje uređaja mogu izazvati eksploziju.

- ▶ Nikad nemojte za održavanje stroja upotrebljavati sredstva za čišćenje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, npr. za njegu stroja, u kombinaciji s aluminijskim dijelovima (npr. filter za masnoću s nape ili aluminijske lonce).

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Otvorena vrata uređaja mogu dovesti do ozljeda.

- ▶ Kako biste izbjegli nesreće, npr. uslijed spoticanja, vrata uređaja otvorite samo kako biste posložili ili izvadili posuđe.
- ▶ Nemojte sjedati ili penjati se na otvorena vrata uređaja.

Noževi i pribor s oštrim vrhovima mogu izazvati ozljede.

- ▶ Noževe i pribor s oštri rubovima pospremajte s oštrim dijelom okrenutim prema dolje u košari za pribor za jelo, na policu za noževe ili u ladicu za pribor za jelo.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Vruća voda prilikom otvaranja vrata uređaja tijekom odvijanja programa može prskati iz uređaja.

- ▶ Tijekom programa oprezno otvarajte vrata uređaja.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjene.

## 1.6 Oštećen uređaj

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nikada ne pokrećite uređaj s napuklom ili polomljenom površinom.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima i zatvorite slavinu za vodu.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 55*

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ili priključni vod ovog uređaja oštećen, valja ga zamijeniti posebnim mrežnim priključnim vodom ili priključnim vodom uređaja koji možete nabaviti od proizvođača ili njegove servisne službe.

## 1.7 Opasnosti za djecu

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
  - ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.
- Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.
- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
  - ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.
- Djeca se mogu u uređaju zaključati i ugušiti.
- ▶ Koristite zaštitu za djecu, ukoliko je raspoloživa.



- ▶ Nikada nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem ili da ga koriste.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!**

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prignječenja!**

Djeca mogu zapeti između vrata uređaja i vrata ormarića koji se nalazi ispod ako je uređaj ugrađen na visini.

- ▶ Pripazite na djecu prilikom otvaranja i zatvaranja vrata uređaja.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od kemijskih opekotina!**

Sredstva za ispiranje i sredstva za pranje mogu dovesti do ozljeda usta, grla i očiju.

- ▶ Držite proizvode za ispiranje i proizvode za pranje podalje od dohvata djece.
- ▶ Držite djecu podalje od otvorenog uređaja. Voda u prostoru za pranje nije voda za piće. U njoj se još mogu nalaziti ostaci sredstva za pranje i sredstva za ispiranje.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Djeca mogu svoje male prste gurnuti u otvore posude za tablete te ih uglaviti i ozlijediti.

- ▶ Držite djecu podalje od otvorenog uređaja.

## 2 Izbjegavanje materijalnih šteta

### 2.1 Sigurna instalacija

#### **POZOR!**

Neispravnom instalacijom uređaja može nastati šteta.

- ▶ Ukoliko se perilica posuđa ugrađuje ispod ili iznad drugih kućanskih uređaja, potrebno je slijediti informacije za ugradnju u kombinaciji za perilicu posuđa koje se nalaze u instalacijskom priručniku svakog kućanskog uređaja.
  - ▶ Ukoliko nema dostupnih informacija ili ako upute ne sadrže odgovarajuće napomene, morate se obratiti proizvođaču tih kućanskih uređaja kako bi bili sigurni da perilicu za pranje posuđa možete ugraditi iznad ili ispod drugih kućanskih uređaja.
  - ▶ Ako vam proizvođač ne ponudi nikakve informacije, perilicu posuđa nije moguće ugraditi iznad ili ispod drugih kućanskih uređaja.
  - ▶ Kako bi se osigurao siguran rad svih kućanskih uređaja, pridržavajte se instalacijskog priručnika perilice posuđa.
  - ▶ Perilicu posuđa nemojte ugrađivati ispod ploče za kuhanje.
  - ▶ Perilicu posuđa nemojte ugrađivati u blizini izvora topline, npr. grijača toplinskih akumulatora, pećnica ili drugih uređaja koji stvaraju toplinu.
- Kontakt između uređaja i cijevi za vodu može dovesti do korozije cijevi za vodu i cijevi za vodu mogu procuriti.
- ▶ Osigurajte najmanje 5 cm razmaka između uređaja i cijevi za vodu. Isporučene cijevi za priključak pitke vode i otpadne vode time nisu zahvaćene.

Izmijenjena ili oštećena crijeva za vodu mogu dovesti do materijalnih šteta ili oštećenja na uređaju.

- ▶ Crijeva za vodu nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječanje, izmjene ili presijecanje.
  - ▶ Upotrebljavajte isključivo isporučena crijeva za vodu ili originalna rezervna crijeva.
  - ▶ Nikada ponovno ne upotrebljavajte već korištena crijeva za vodu.
- Premali ili previsoki tlak vode može utjecati na rad uređaja.
- ▶ Provjerite iznosi li tlak vode na vodoopskrbnom sustavu minimalno 50 kPa (0,5 bara) i maksimalno 1000 kPa (10 bara).
  - ▶ Ako tlak vode prelazi navedenu maksimalnu vrijednost, treba postaviti redukcijski ventil između priključka pitke vode i kompleta crijeva uređaja.

### 2.2 Sigurno korištenje

#### **POZOR!**

Para koja izlazi iz uređaja može oštetiti ugradbeni namještaj.

- ▶ Ostavite da se uređaj malo ohladi nakon završetka programa prije nego ga otvorite.

Specijalna sol za perilice posuđa može oštetiti spremnik za ispiranje uslijed korozije.

- ▶ Kako bi se isprala specijalna sol koja je dospjela u spremnik za ispiranje, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol.

Sredstvo za pranje može oštetiti uređaj za omekšavanje vode.

- ▶ U spremnik uređaja za omekšavanje vode dodajte samo specijalnu sol za perilice posuđa.

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti uređaj.

- ▶ Ne koristite parni čistač.

- ▶ Kako ne biste ogrebal i površinu uređaja, nemojte koristiti spužve s grubom površinom ili nagrizaјуća sredstva za pranje.
- ▶ Kako biste izbjegli pojavu korozije, kod perilica posuđa s prednjom stranom od plemenitog čelika ne koristite spužvatu krp u ili ih prije prvog korištenja više puta temeljito operite.

---

## 3 Zaštita okoliša i ušteda

### 3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

### 3.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje i vode.

Upotrebljavajte program Eco 50°.

- ✓ Program Eco 50° štediti energiju i ekološki je prihvatljiv.  
→ "Programi", Stranica 18

Ako trebate oprati samo malo posuđa, upotrijebite dodatnu funkciju za pola punjena.<sup>1</sup>

- ✓ Program se prilagođava maloj količini posuđa i smanjuje potrošnju.  
→ "Dodatne funkcije", Stranica 20

## 3.3 Aqua senzor

Aqua senzor je optička mjerna naprava (svjetlosna prepreka) koja mjeri zamućenost vode za pranje. Uz pomoć Aqua senzora moguće je uštedjeti vodu.

Primjenjivanje Aqua senzora ovisno je o programu. Ako je zaprljanost jaka, voda će se ispumpati i zamijeniti svježom. Ako je zaprljanje malo, voda za pranje preuzima se u sljedećem postupku pranja i potrošnja vode može se smanjiti za 3-6 litara. U automatskim programima se temperatura i trajanje programa naknadno usklađuju sa stupnjem nečistoće.

---

## 4 Postavljanje i priključivanje

Za besprijekoran rad stručno priključite uređaj na struju i vodu. Pridržavajte se traženih kriterija i uputa za montažu.

### 4.1 Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna. U slučaju primjedbi, obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj ili našoj servisnoj službi.

**Napomena:** Uređaj je u tvornici temeljito ispitan funkcionira li besprijekorno. Zbog toga u uređaju mogu biti vidljive mrlje od vode. Mrlje od vode nestaju nakon prvog pranja.

Opseg isporuke uključuje sljedeće:

- Perilica posudja
- Upute za uporabu
- Upute za montažu

---

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

- Dodatni dokumenti s informacijama
- Montažni materijal
- Zaštita za paru
- Mrežni kabel
- Kratka uputa

## 4.2 Postavljanje i priključivanje uređaja

Svoj podgradni ili ugradbeni uređaj možete ugraditi u kuhinju između drvenih stijenki i plastičnih stijenki. Ako uređaj naknadno postavljate kao samostalni uređaj, morate ga osigurati od prevrtanja, npr. tako da ga pričvrstite vijcima na zid ili ugradnjom ispod radne ploče, koja je povezana sa susjednim elementima.

1. Pridržavajte se sigurnosnih napomena. → *Stranica 4*
2. Pridržavajte se napomena o električnom priključku.
3. Provjerite opseg isporuke i stanje uređaja.
4. Potrebne ugradbene mjere možete pronaći u uputama za montažu.
5. Aparat postavite u horizontalni položaj s pomoću nožica koje se mogu podešavati.  
Obratite pozornost na stabilnost uređaja.
6. Instalirajte priključak za otpadnu vodu. → *Stranica 12*
7. Instalirajte priključak za vodu za piće. → *Stranica 12*
8. Priključite uređaj na strujnu mrežu.

## 4.3 Priključak za odvodnu vodu

Priključite uređaj na priključak za odvodnu vodu kako bi voda nastala tijekom postupka ispiranja mogla isteći.

### Instalacija priključka za odvodnu vodu

1. Potrebne korake možete pronaći u isporučenim uputama za montažu.
2. Crijevo za otpadnu vodu priključite pomoću priloženih dijelova na odvodni cijevni nastavak sifona.
3. Pripazite da crijevo za otpadnu vodu nije savinuto, stisnuto ili zapleteno.
4. Provjerite da poklopac u priključku za otpadne vode ne sprječava istjecanje otpadne vode.

## 4.4 Priključak za vodu za piće

Zatvorite na uređaju priključak za vodu za piće.

### Instalacija priključka za vodu za piće

#### Napomena

- Kada zamijenite uređaj, morate upotrijebiti novo dovodno crijevo za vodu.
1. Potrebne korake možete pronaći u isporučenim uputama za montažu.
  2. Uređaj priključite na priključak za vodu za piće uz pomoć isporučenih dijelova.  
Obratite pažnju na Tehničke podatke.
  3. Pripazite da crijevo za vodu za piće nije savinuto, stisnuto ili zapleteno.

## 4.5 Električni priključak

### Električno priključivanje uređaja

#### Napomene

- Pridržavajte se sigurnosnih napomena → *Stranica 4*.
  - Imajte na umu da sustav za zaštitu od vode funkcionira samo ako je uređaj povezan s električnom energijom.
1. Utikač uređaja za hlađenje utaknite u mrežni priključni vod na uređaju.
  2. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda na uređaju utaknite u utičnicu u blizini uređaja.  
Podaci za priključivanje uređaja nalaze se na natpisnoj pločici.
  3. Provjerite ima li mrežni utikač čvrst dosjed.

## 5 Upoznavanje

### 5.1 Uređaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.



1 Tipaska pločica

Tipaska pločica s E-brojem i FD-brojem  
→ *Stranica 55.*

Ti su vam podaci potrebni kada kontaktirate servisnu službu → *Stranica 55.*

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja


<b>2</b>	Pretinac za sredstvo za pranje	Pretinac za sredstvo za pranje napunite sredstvom za pranje. → "Sredstvo za pranje", <i>Stranica 28</i>
<b>3</b>	Donja košara za posuđe	Donja košara za posuđe → <i>Stranica 22</i>
<b>4</b>	Spremnik za specijalnu sol	U spremnik za specijalnu sol stavite specijalnu sol. → "Uređaj za omekšavanje vode", <i>Stranica 23</i>
<b>5</b>	Donja prskalice	Donja prskalice čisti posuđe u donjoj košari za posuđe. Ako se posuđe ne čisti optimalno, očistite prskalice. → "Čišćenje prskalice", <i>Stranica 39</i>
<b>6</b>	Prihvatna posuda za tablete	Tablete tijekom postupka ispiranja automatski ispadaju iz pretinca za sredstvo za pranje u posudu za prihvatanje tableta, u kojoj se mogu optimalno otopiti.
<b>7</b>	Gornja košara za posuđe	Gornja košara za posuđe → <i>Stranica 20</i>
<b>8</b>	Etažeri <sup>1</sup>	Etažeri → <i>Stranica 21</i>
<b>9</b>	Gornja prskalice	Gornja prskalice čisti posuđe u gornjoj košari za posuđe. Ako se posuđe ne čisti optimalno, očistite prskalice. → "Čišćenje prskalice", <i>Stranica 39</i>
<b>10</b>	Sustav sita	Sustav sita → <i>Stranica 38</i>
<b>11</b>	Košara za pribor za jelo	Košara za pribor za jelo → <i>Stranica 23</i>
<b>12</b>	Spremnik za sredstvo za ispiranje	U spremnik za sredstvo za ispiranje dodajte sredstvo za ispiranje. → "Uređaj za sredstvo za ispiranje", <i>Stranica 26</i>

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

## 5.2 Upravljački elementi

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

Uz pomoć pojedinih tipki, možete provesti različite funkcije.



<b>1</b>	Tipka za uključivanje/isključivanje  i tipka za poništavanje Reset 4 sec.	Uključite uređaj → <i>Stranica 32</i> Isključite uređaj → <i>Stranica 34</i> Prekinite programa → <i>Stranica 34</i>
<b>2</b>	Programska tipka	Programi → <i>Stranica 18</i>
<b>3</b>	Programi	Programi
<b>4</b>	Indikator za dodavanje sredstva za ispiranje	Uređaj za sredstvo za ispiranje → " <i>Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj</i> ", <i>Stranica 26</i>
<b>5</b>	Predizbor vremena <sup>1</sup>	Namjestite predodabir vremena → <i>Stranica 33</i>
<b>6</b>	Tipka Setup 3 sec.	Ako tipku Setup 3 sec. držite pritisnutom oko 3 sekunde, otvorit ćete osnovne postavke.
<b>7</b>	Tipka za pokretanje	Pokrenite program → <i>Stranica 33</i>
<b>8</b>	Programske tipke i dodatne funkcije	Programi → " <i>Programi</i> ", <i>Stranica 18</i> Dodatne funkcije → " <i>Dodatne funkcije</i> ", <i>Stranica 20</i>
<b>9</b>	Indikator za dotok vode	Indikator za dovod vode

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja








<b>10</b>	Ručka na vratima <sup>1</sup>	Otvorite vrata uređaja.
<b>11</b>	Indikator za dodavanje specijalne soli	Uređaj za omekšavanje vode → "Punjenje specijalne soli", Stranica 25

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

### Simboli na zaslonu <sup>1</sup>

Ovisno o opremi uređaja, na zaslonu će se prikazivati sljedeći simboli. Ovdje možete pronaći objašnjenja.

Simbol	Opis
	Ako na zaslonu svijetli simbol za održavanje stroja, provedite održavanje stroja. → "Njega stroja ✎", Stranica 37
	Ako na zaslonu svijetli indikator za dodavanje sredstva za ispiranje i sjaj, ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj. → "Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj", Stranica 26
	Ako na zaslonu svijetli indikator za punjenje specijalne soli, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol. → "Punjenje specijalne soli", Stranica 25
<b>3h.6h.9h.</b>	Ako ste aktivirali predizbor vremena, na zaslonu svijetli odgovarajući simbol. → "Namjestite predodabir vremena", Stranica 33

Simbol	Opis
	Ako ste pokrenuli program, na zaslonu svijetli simbol.
	Ako se pri dovodu ili odvodu vode javlja greška, na zaslonu svijetli ili treperi simbol. → "Uklanjanje smetnji", Stranica 41

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

## 6 Programi


Ovdje možete pronaći pregled programa koje je moguće namjestiti. Ovisno o konfiguraciji uređaja, dostupni su različiti programi koje možete pronaći na upravljačkoj ploči svog uređaja.



Ovisno o odabranom programu, može se razlikovati i vrijeme rada. Vrijeme rada ovisi o temperaturi vode, količini posuđa, stupnju zaprljanja i odabranim dodatnim funkcijama

→ *Stranica 20*. Ako je isključen ure-

đaj za ispiranje ili ako nema sredstva za ispiranje i sjaj, mijenja se vrijeme rada.

Podatke o potrošnji možete pronaći u kratkim uputama. Podaci o potrošnji odnose se na normalno korištenje i vrijednost tvrdoće vode od 7 - 16 °dH. Različiti utjecajni čimbenici, kao npr. temperatura vode ili tlak u cijevima, mogu dovesti do odstupanja od tih vrijednosti.

Program	Korištenje	Tijek programa
 Intenzivno 70°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lonci, tave, neosjetljivo posuđe te pribor za jelo</li> </ul> Stupanj zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ jako slijepljeni zagorjeli, osušeni ostaci hrane koji sadrže škrob i bjelančevine</li> </ul>	Intenzivno: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Predispiranje</li> <li>▪ Čišćenje 70 °C</li> <li>▪ Međuispiranje</li> <li>▪ Ispiranje 69 °C</li> <li>▪ Sušenje</li> </ul>
<b>Auto</b> Auto 45-65°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mješovito posuđe i pribor za jelo</li> </ul> Stupanj zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lagano osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo</li> </ul>	Senzorno optimizirano: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Optimizira se ovisno o nečistoći vode za ispiranje pomoću senzorskog sustava.</li> </ul>
<b>Eco</b> Eco 50°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mješovito posuđe i pribor za jelo</li> </ul> Stupanj zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lagano osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo</li> </ul>	Štedljivi program: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Predispiranje</li> <li>▪ Čišćenje 50 °C</li> <li>▪ Međuispiranje</li> <li>▪ Ispiranje 61 °C</li> <li>▪ Sušenje</li> </ul>
<b>1H</b> 1 sat prog.	Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mješovito posuđe i pribor za jelo</li> </ul> Stupanj zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lagano osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo</li> </ul>	Vremenski optimizirano: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Čišćenje 65 °C</li> <li>▪ Međuispiranje</li> <li>▪ Ispiranje 69 °C</li> <li>▪ Sušenje</li> </ul>

Program	Korištenje	Tijek programa
 Predispiranje	Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ sve vrste posuđa</li> </ul> Stupanj zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ hladno pranje, međupranje</li> </ul>	Hladno ispiranje: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predispiranje</li> </ul>
 Njega stroja	Upotrebjavajte samo kad je uređaj ispražnjen.	Njega stroja 70 °C

**Napomena:** Usporedivo duže vrijeme rada u programu Eco 50° nastaje zbog dužeg vremena namakanja i sušenja. Time se omogućuju optimalne vrijednosti potrošnje.

## 6.1 Napuci za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobivaju napomene za usporedne testove, npr. prema EN60436.

U ovom slučaju se radi o uvjetima za provođenje testova, ali ne zbog rezultata ili razine vrijednosti.



Upit putem e-pošte na:

dishwasher@test-appliances.com

Potreban je broj proizvoda (E-br.) i proizvodni broj (FD), koji se nalaze na tipskoj pločici na vratima uređaja.

## 7 Dodatne funkcije

Ovdje možete pronaći pregled dodatnih funkcija koje je moguće namjestiti. Ovisno o konfiguraciji uređaja dostupne su različite dodatne funkcije koje možete pronaći na upravljačkoj ploči svog uređaja. Ovisno o programu, možete odabrati određene dodatne funkcije.

Simbol	Dodatna funkcija	Korištenje
	Pola punjenja	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uključiti ako ima malo posuđa.</li> <li>■ Stavite manje sredstva za pranje u spremnik za sredstvo za pranje u odnosu na količinu koja se preporučuje kada je perilica potpuno napunjena.</li> <li>■ Vrijeme rada se skraćuje.</li> <li>■ Smanjuju se potrošnja vode i energije.</li> </ul>
	HigijenaPlus	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kako bi se postigao povećani status higijene uređaja i posuđa, temperatura će se povećati i posebno dugo održavati.</li> <li>■ Posebno prikladno za pranje dasaka za sjeckanje ili bočica za bebe.</li> <li>■ Kontinuiranom uporabom ove funkcije se postiže povećani status higijene.</li> <li>■ Time se vrijeme rada produljuje, a potrošnja energije povećava.</li> </ul>


## 8 Oprema

Ovdje ćete dobiti pregled moguće opreme za svoj uređaj i njenu uporabu.

Oprema ovisi o odabranoj izvedbi uređaja.

### 8.1 Gornja košara za posuđe

Šalice, čaše i malo posuđe postavite na gornju košaru za posuđe.



Polica za noževe [a]<sup>1</sup>


<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

Kako biste napravili mjesta za veće posuđe, možete podesiti visinu gornje košare za posuđe.


### Namještanje gornje košare za posuđe s parovima valjaka

Kako biste u košarama za posuđe mogli oprati veće dijelove posuđa, namjestite razinu gornje košare za posuđe.

1. Izvucite gornju košaru za posuđe.
2. Izvadite košaru za posuđe.



3. Košaru za posuđe postavite na gornje (razina 3) ili donje (razina 1) valjke.




Uvjerite se da je gornji dio košare za posuđe s obje strane na jednakoj visini.

4. Gurnite košaru za posuđe unutra.


## 8.2 Polica za noževe

Upotrijebite полицu za noževe i dugačke dijelove pribora za jelo.



## 8.3 Etažeri


Etažeri i prostor ispod njega možete koristiti za manje šalice i čaše i za veće komade pribora za jelo, npr. kuhače ili poslužni pribor.



Ako vam etažeri više nisu potrebni, možete ih preklopiti prema gore.


## 8.4 Donja košara za posuđe

Tanjure i lonce postavite na donju košaru za posuđe.




Košara za pribor za jelo [a]<sup>1</sup>

U skladu s prikazom na slici, velike tanjure promjera 34 cm postavite u donju košaru za posuđe.



## 8.5 Sklopljive bodlje

Upotrijebite sklopljive bodlje kako biste na siguran način posložili posuđe, npr. tanjure.




Kako biste bolje smjestili lonce, zdjele i čaše, možete preklopiti sklopljive bodlje.<sup>1</sup>

### Preklopite sklopljive bodlje<sup>1</sup>

Ako vam sklopljive bodlje više nisu potrebne, možete ih preklopiti.

1. Pritisnite ručku prema naprijed ① i preklopite sklopljive bodlje ②.




2. Ako ponovno želite koristiti sklopljive bodlje, možete ih otklopiti.
- ✓ Sklopljive bodlje čujno se uglave.

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

## 8.6 Košara za pribor za jelo

Pribor za jelo uvijek stavljajte nerazvrstan i s oštricama prema dolje u košaru za pribor za jelo.



## 8.7 Visine košara za posuđe

Namjestite košare za posuđe na odgovarajuću visinu.

### Visina uređaja 86,5 cm s košarom za pribor za jelo

Stupanj	Gornja košara	Donja košara
1 maks. ø	24 cm	33 cm/34 cm → <i>Stranica 22</i>
2 maks. ø	26,5 cm	30,5 cm
3 maks. ø	29 cm	28 cm

## 9 Prije prve uporabe

### 9.1 Prvo stavljanje u rad

Prilikom prvog stavljanja u rad ili nakon poništavanja na tvorničke postavke potrebno je namjestiti postavke.

**Zahtjev:** Uređaj mora biti stručno postavljen i priključen. → *Stranica 11*

1. Dopunite specijalnu sol.  
→ *Stranica 25*
2. Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj.  
→ *Stranica 26*
3. Uključite uređaj. → *Stranica 32*
4. Podesite uređaj za omekšavanje vode. → *Stranica 24*
5. Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj. → *Stranica 27*
6. Dodajte sredstvo za pranje  
→ *Stranica 28*.

7. Pokrenite program s najvišom temperaturom pranja bez posuđa.  
Preporučujemo da zbog mogućih mrlja od vode i drugih ostataka uređaj prije prve upotrebe pokrenete bez posuđa.

**Savjet:** Ove postavke i ostale osnovne postavke → *Stranica 35* možete promijeniti u bilo kojem trenutku.

## 10 Uređaj za omekšavanje vode

Tvrda voda koja sadrži kamenac ostavlja ostatke kamenca na posuđu i spremniku za pranje, a može i začepiti dijelove uređaja.

Kako biste zadržali dobre rezultate pranje, tvrdoću vode možete smanjiti uz pomoć uređaja za omekšavanje vode i specijalne soli. Kako biste iz-


bjegli oštećivanje uređaja, treba biti smanjena tvrdoća vode iznad stupnja tvrdoće od 7 °dH.

## 10.1 Pregled postavki o tvrdoći vode

Ovdje možete pronaći pregled postavki o tvrdoći vode koje je moguće namjestiti.

Stupanj tvrdoće vode možete saznati u lokalnoj vodoopskrbnoj tvrtki ili odrediti uz pomoć testera za tvrdoću vode.

Vrijednost tvrdoće vode °dH	Tvrdoća	mmol/l	Stupanj	LED A	LED B	LED C
0 - 6	meka	0 - 1,1	0			
7 - 16	srednji	1,2 - 2,9	1			
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	2			
22 - 35	tvrda	3,8 - 6,2	3			



**Napomena:** Podesite uređaj na utvrđenu tvrdoću vode.

→ "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 24

Ako se radi o tvrdoći vode od 0 - 6 °dH, ne trebate dodavati specijalnu sol za perilice posuđa i možete isključiti uređaj za omekšavanje vode.

→ "Isključivanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 25

## 10.2 Podešavanje uređaja za omekšavanje vode


Podesite uređaj na tvrdoću vode.

1. Utvrdite tvrdoću vode i odgovarajuću vrijednost.  
→ "Pregled postavki o tvrdoći vode", Stranica 24
2. Pritisnite

3. Kako biste otvorili postavke uređaja, pritišćite Setup 3 sec. 3 sekunde.

✓ treperi.

4. Pritišćite toliko često dok se ne namjesti odgovarajući stupanj tvrdoće vode.



Odgovarajući LED-ovi svijetle 0, 2 ili 3.

→ "Pregled postavki o tvrdoći vode", Stranica 24

Tvornički je namješten stupanj 1 (LED A → Stranica 16).

5. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.



## 10.3 Specijalna sol

Uz pomoć specijalne soli možete smanjiti tvrdoću vode.

### Punjenje specijalne soli

Ako svijetli indikator za punjenje specijalne soli, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol. Potrošnja specijalne soli ovisi o stupnju tvrdoće vode. Što je viši stupanj tvrdoće vode, to je veća potrošnja specijalne soli.

### POZOR!

Sredstvo za pranje može oštetiti uređaj za omekšavanje vode.

- ▶ U spremnik uređaja za omekšavanje vode dodajte samo specijalnu sol za perilice posuđa.


Specijalna sol za perilice posuđa može oštetiti spremnik za ispiranje uslijed korozije.

- ▶ Kako bi se isprala specijalna sol koja je dospjela u spremnik za ispiranje, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol.

1. Odvratite i skinite poklopac sa spremnika za specijalnu sol.
2. Prilikom prvog puštanja u rad: napunite spremnik do kraja vodom.

3. **Napomena:** Upotrebljavajte samo specijalnu sol za perilice posuđa. Nemojte upotrebljavati tablete soli. Nemojte upotrebljavati kuhinjsku sol.

Napunite specijalnu sol u spremnik.



Napunite spremnik do kraja specijalnom soli. Voda će se potisnuti iz spremnika i isticati.

4. Postavite i pritegnite poklopac na spremnik.

## 10.4 Isključivanje uređaja za omekšavanje vode




Ako vas indikator punjenja specijalne soli ometa, npr. ako koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama soli, možete isključiti indikator punjenja specijalne soli.

### Napomena

Kako biste izbjegli oštećivanje uređaja, uređaj za omekšavanje vode isključujte samo u sljedećim slučajevima:

- Stupanj tvrdoće vode iznosi maksimalno 21 °dH i koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama soli. Kombinirano sredstvo za pranje s komponentama soli prema uputama proizvođača možete koristiti uglavnom do stupnja tvrdoće vode od 21 °dH bez dodavanja specijalne soli.

## hr Uređaj za sredstvo za ispiranje

- Stupanj tvrdoće vode iznosi 0 - 6 °dH. Ne trebate dodavati specijalnu sol.
- 1. Pritisnite .
- 2. Kako biste otvorili postavke uređaja, pritisnite Setup 3 sec. 3 sekunde.
- ✓  treperi.
- 3. Pritisnite  toliko često dok se ne isključe svi LED-ovi (stupanj 0).  
→ "Pregled postavki o tvrdoći vode", Stranica 24
- 4. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.
- ✓ Na taj se način uređaj za umekšavanje vode isključuje i deaktivira se indikator punjenja soli.

## 10.5 Regeneracija uređaja za omekšavanje vode

Radi očuvanja besprijekornog funkcioniranja uređaja za omekšavanje vode, uređaj u redovitim razmacima provodi regeneraciju uređaja za omekšavanje vode.

Regeneracija uređaja za omekšavanje vode se u svim programima provodi prije kraja glavnog ciklusa pranja. Povećava se vrijeme rada i vrijednosti potrošnje, npr. vode i struje.

### Pregled vrijednosti potrošnje pri regeneraciji uređaja za omekšavanje vode

Ovdje možete pronaći pregled maksimalnog dodatnog vremena rada i vrijednosti potrošnje pri regeneraciji uređaja za omekšavanje vode.

---

Regeneracija uređaja za omekšavanje vode nakon x ciklusa pranja	6
---	---

---

Dodatno vrijeme rada u minutama	7
---------------------------------	---

---

Dodatna potrošnja vode u litrama	5
----------------------------------	---

---

---

Dodatna potrošnja struje u kWh	0,05
--------------------------------	------

---

Navedene vrijednosti potrošnje predstavljaju vrijednosti laboratorijskog mjerenja prema trenutno važećem standardu i određene su na temelju programa Eco 50°, kao i prema tvornički podešenoj vrijednosti stupnja tvrdoće vode 7 - 16 °dH.



## 11 Uređaj za sredstvo za ispiranje


### 11.1 Sredstvo za ispiranje

Upotrebljavajte sredstvo za ispiranje za optimalne rezultate sušenja. Koristite samo sredstvo za ispiranje za perilice posuđa koje se koriste u kućanstvu.


#### Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj

Ako svijetli indikator za dodavanje sredstva za ispiranje i sjaj, ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj. Koristite samo sredstvo za ispiranje za perilice posuđa koje se koriste u kućanstvu.

1. Pritisnite jezičak na poklopcu spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj  i podignite ga .



- Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj do oznake maks.






- Ako ulijete previše sredstva za ispiranje i sjaj, uklonite ga iz spremnika za ispiranje.


Prekomjerna količina sredstva za ispiranje i sjaj može dovesti do prekomjernog stvaranja pjene prilikom postupka ispiranja.


- Zatvorite poklopac spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj.
- ✓ Poklopac se čujno uglavljuje.

## 11.2 Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj

Ako na posuđu ostaju prugice ili mrlje od vode, promijenite količinu sredstva za ispiranje i sjaj.

- Pritisnite .
- Kako biste otvorili postavke uređaja, pritisnite Setup 3 sec. 3 sekunde.
- ✓  treperi.
3. Pritisnite Setup 3 sec. toliko često dok ne zatreperi .

- Pritisnite  toliko često dok se ne namjesti odgovarajuća količina sredstva za ispiranje.



Odgovarajući LED indikatori svijetle 0, 1, 2 ili 3.



Tvornički je namješten stupanj 2 (LED A i LED B → *Stranica 16*).

- Uz niži stupanj tijekom postupka pranja dodaje se manje sredstva za ispiranje i sjaj te se smanjuju tragovi na posuđu.
  - Uz viši stupanj tijekom postupka pranja dodaje se više sredstva za ispiranje i sjaj te se smanjuju mrlje od vode i stvara bolji rezultat sušenja.
- Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.

## 11.3 Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje

Ako vas ometa indikator za dodavanje sredstva za ispiranje, npr. ako koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama sredstva za ispiranje, možete isključiti uređaj za sredstvo za ispiranje.

**Savjet:** Funkcija sredstva za ispiranje i sjaj ograničena je u kombiniranim sredstvima za pranje. Najbolje rezultate ćete uglavnom postići ako budete koristili sredstvo za ispiranje i sjaj.

- Pritisnite .
- Kako biste otvorili postavke uređaja, pritisnite Setup 3 sec. 3 sekunde.
- ✓  treperi.

3. Pritišćite Setup 3 sec. toliko često dok ne zatreperi ✱.
  4. Pritišćite  $\blacktriangleright$  toliko često dok se ne isključe svi LED → *Stranica 16*-ovi (stupanj 0).
  5. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.
- ✓ Uređaj za sredstvo za ispiranje je isključen i deaktiviran je indikator za punjenje sredstva za ispiranje i sjaj.

---

## 12 Sredstvo za pranje

### 12.1 Prikladno sredstvo za pranje

Upotrebljavajte samo ono sredstvo za pranje koje je prikladno za vašu perilicu posuđa. Prikladna su samostalno sredstva za pranje te kombinirana sredstva za pranje.

Kako bi se postigli optimalni rezultati pranja i sušenja, upotrebljavajte samostalno sredstvo za pranje te koristite specijalnu sol → *Stranica 25* i sredstvo za ispiranje i sjaj → *Stranica 26*.

Moderna, učinkovita sredstva za pranje koriste pretežito niskoalkalnu recepturu s enzimima. Enzimi razgrađuju škrob i otapaju bjelančevine. Za uklanjanje obojenih mrlja, npr. čaj, kečap, uglavnom se upotrebljavaju izbjeljivači na bazi kisika.

**Napomena:** Pridržavajte se uputa proizvođača dotičnog sredstva za pranje.

**Savjet:** Više informacija o prikladnim sredstvima za pranje možete saznati na mreži na našoj internetskoj stranici ili se raspitati kod naše servisne službe → *Stranica 55*.

### Tablete

Tablete su prikladne za sve zadatke pranja i ne moraju se dozirati. Ako se koriste skraćeni programi, tablete se ponekad neće u potpunosti otopiti i mogu ostati ostaci sredstva za pranje. To može negativno djelovati na učinak pranja.

### Praškasto sredstvo za pranje

Praškasta sredstva za pranje preporučuju se za skraćene programe. Doziranje se može prilagoditi stupnju zaprljanja posuđa.

### Tekuće sredstvo za pranje

Tekuća sredstva za pranje djeluju brže i preporučuju se za skraćene programe bez prepranja.

Može se dogoditi da doliveno tekuće sredstvo za pranje isteče unatoč tome što je pretinac za sredstvo za pranje bio zatvoren. To nije nedostatak i ne smanjuje se učinak pranja ako uzmete u obzir sljedeće:

- Odaberite samo programe bez prepranja.
- Nemojte podešavati predizbor vremena za početak programa.

Doziranje se može prilagoditi stupnju zaprljanja posuđa.

### Samostalno sredstvo za pranje

Samostalna sredstva za pranje su proizvodi koji osim sredstva za pranje ne sadrže nikakve dodatne komponente, npr. praškasto ili tekuće sredstvo za pranje.

Ako se koristi praškasto i tekuće sredstvo za pranje, doziranje je moguće individualno podesiti u skladu sa stupnjem zaprljanja posuđa.

Kako biste dobili bolje rezultate pranja i sušenja te izbjegli oštećivanje posuđa, koristite dodatno i specijalnu sol → *Stranica 25* te sredstvo za ispiranje i sjaj → *Stranica 26*.

## Kombinirana sredstva za pranje

Pored tradicionalnih samostalnih sredstava za čišćenje nudi se niz proizvoda s dodatnim funkcijama. Ovi proizvodi sadrže pored sredstva za čišćenje često također i sredstva za ispiranje i sjaj te zamjensku sol (3in1), a ovisno o kombinaciji (4in1, 5in1, itd.) još i dodatne komponente, kao npr. zaštitu stakla ili sjajilo za plemeniti čelik.

Kombinirana sredstva za pranje prema navodima proizvođača funkcioniraju u pravilu samo do stupnja tvrdoće vode od 21 °dH. Iznad stupnja tvrdoće od 21 °dH trebate dodavati specijalnu sol te sredstvo za ispiranje i sjaj. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da od stupnja tvrdoće vode od 14 °dH koristite specijalnu sol te sredstvo za ispiranje i sjaj. Ako koristite kombinirano sredstvo za pranje, program pranja automatski će se prilagoditi kako biste dobili najbolje rezultate pranja i sušenja.

## 12.2 Neprikladno sredstvo za pranje

Nemojte upotrebljavati sredstva za pranje koja mogu uzrokovati oštećenje posuda ili naštetiti zdravlju.

### Sredstvo za pranje ruku

Sredstvo za pranje ruku može dovesti do povećanog stvaranja pjene i oštetiti uređaj.

### Sredstva za pranje koja sadrže klor

Ostatci klora na posudu mogu ugroziti zdravlje.


## 12.3 Napomene o sredstvima za pranje

Pripazite na napomene o sredstvima za pranje tijekom svakodnevnog korištenja.

- Sredstva za čišćenje sa oznakom „bio” ili „eko” (zbog zaštite okoliša) koriste u pravilu manje količine aktivnih tvari ili u potpunosti eliminiraju određene sastojke. Čišćenje s takvim proizvodima može ponekad imati ograničen učinak.
- Namjestite uređaj za sredstvo za ispiranje i sjaj te uređaj za omekšavanje vode na samostalno ili kombinirano sredstvo za pranje.
- Kombinirana sredstva za pranja s komponentama soli prema uputama proizvođača možete koristiti samo do određenog stupnja tvrdoće vode, uglavnom 21 °dH, bez dodavanja specijalne soli. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da od stupnja tvrdoće vode od 14 °dH koristite specijalnu sol.
- Kako bi se izbjeglo lijepljenje, sredstava za pranje sa zaštitnim omotačem topivim u vodi držite samo uhim rukama te ih stavite samo u posve suh pretinac za sredstvo za pranje.
- Čak i ako svijetle indikatori za dodavanje sredstva za ispiranje i sjaj te specijalne soli, programi za pranje odvijaju se bez poteškoća ako se koristi kombinirano sredstvo za pranje.
- Funkcija sredstva za ispiranje i sjaj ograničena je u kombiniranim sredstvima za pranje. Najbolje rezultate ćete uglavnom postići ako budete koristili sredstvo za ispiranje i sjaj.
- Upotrebljavajte tablete sa specijalnim učinkom sušenja.

## 12.4 Punjenje sredstva za pranje

1. Pritisnite kvaku za zaključavanje kako biste otvorili pretinac za sredstvo za pranje.
2. Sredstvo za pranje napunite u suhi pretinac za sredstvo za pranje.




Ako koristite tablete, dovoljna je jedna tableta. Tablete umetnite poprečno.

Ako upotrebljavate praškasto ili tekuće sredstvo za pranje, obratite pozornost na proizvođačeve napomene za doziranje i na napomene u odjeljku za doziranje na pretincu za sredstvo za pranje.

Pri normalnoj zaprljanosti dovoljno je 20 ml – 25 ml sredstva za pranje. Kod manje zaprljanog posuđa obično je dovoljna nešto manja količina sredstva za pranje nego što je navedeno.

3. Zatvorite poklopac pretinca za sredstvo za pranje.



- ✓ Poklopac se čujno uglavljuje.
- ✓ Pretinac za sredstvo za pranje se, ovisno o programu, otvara automatski u najpovoljnijem trenutku tijekom programa. Praškasto ili tekuće sredstvo za pranje raspodjeljuje se u spremniku za pranje i otapaju. Tablete ispadaju u spremnik za tablete i postepeno se otapaju. Nemojte stavljati nikakve predmete u spremnik za tablete kako bi se tableta mogla ravnomjerno otopiti.

**Savjet:** Ako upotrebljavate praškasto sredstvo za pranje i odaberete program s predispiranjem, možete dodatno staviti malo sredstva za čišćenje na unutarnja vrata uređaja.

---

## 13 Posude

Perite samo posude koje je prikladno za perilicu posuđa.

**Napomena:** Ukrasi na staklu, dijelovi od aluminijske ili srebrne mogu biti sklorni promjeni boje i izbljedjeti prilikom pranja. Osjetljivi dijelovi od stakla nakon nekoliko postupaka pranja mogu se zamutiti.

## 13.1 Oštećenja stakla i posuđa

Perite samo čaše i porculan koje je proizvođač označio kao prikladno za perilicu posuđa. Izbjegavajte oštećivanje stakla i posuđa.

Uzrok	Preporuka
Sljedeće posuđe nije prikladno za perilice posuđa: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pribor za jelo i dijelovi posuđa izrađeni od drva</li> <li>■ Ukrasne čaše, umjetničko i antikno posuđe</li> <li>■ Plastični dijelovi koji nisu otporni na visoke temperature</li> <li>■ Posuđe od bakra i cinka</li> <li>■ Posuđe onečišćeno pepelom, voskom, mazivom i bojom</li> <li>■ Jako mali dijelovi posuđa</li> </ul>	Perite samo posuđe koje je proizvođač označio kao prikladno za perilicu posuđa.
Kemijski sastav sredstva za pranje uzrokuje oštećenja.	Upotrebjavajte sredstvo za pranje koje je proizvođač označio kao sredstvo koje šteti posuđe.

Uzrok	Preporuka
Sredstva za čišćenje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, u kombinaciji s aluminijem nisu prikladna za perilicu posuđa.	Ako upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, npr. za njegov stroja, u prostor za pranje perilice posuđa ne stavljajte aluminijske dijelove
Temperatura vode programa je previsoka.	Odaberite program s nižim temperaturama. Pravodobno izvadite iz uređaja staklo i pribor za jelo nakon kraja programa.


## 13.2 Slaganje posuđa

Pospremite posuđe na ispravan način kako biste optimizirali rezultat pranja te izbjegli oštećivanje posuđa i uređaja.


### Savjeti

- Ako koristite uređaj, uštedjet ćete električnu energiju i vodu u usporedbi s ručnim pranjem.
- Na našoj internetskoj stranici možete pronaći primjere kako učinkovito možete složiti posuđe u svoj uređaj.
- Kako biste uštedjeli električnu energiju i vodu, napunite uređaj do navedenog broja kompleta pribora i posuđa (standardno punjenje posuđem i priborom).  
→ "Tehnički podaci", Stranica 56

- Kako biste dobili bolje rezultate pranja i sušenja, dijelove s ispupčenjima i udubljenjima posložite ukoso, kako bi voda mogla otjecati.



1. Uklonite veće ostatke hrane s posuđa.  
Da biste uštedjeli resurse, nemojte unaprijed ispirati suđe pod mlazom tekuće vode.
2. Posložite posuđe i pritom obratite pozornost na sljedeće:
  - Jako zaprljano posuđe, npr. lonce, postavite na donju košaru za posuđe. Zbog jačeg mlaza za raspršivanje dobit ćete tako bolji ishod pranja posuđa.
  - Kako biste izbjegli oštećivanje posuđa, posložite posuđe tako da bude sigurno i da se ne može prevrnuti.
  - Kako biste izbjegli ozljede, posložite pribor za jelo s oštricama i oštrim dijelovima okrenutima prema dolje.
  - Postavite posude s otvorom prema dolje, kako se u njima ne bi nakupila voda.
  - Nemojte blokirati prskalice, osigurajte da se one mogu okretati.
  - Nemojte stavljati male dijelove u posudu za tablete i nemojte je blokirati posuđem kako se ne bi blokirao poklopac spremnika za sredstvo za pranje.



### 13.3 Pospremanje posuđa

#### **⚠ UPOZORENJE** **Opasnost od ozljede!**


Vruće posuđe može uzrokovati opekline na koži. Vruće posuđe osjetljivo je na udarce, može se slomiti i dovesti do ozljeda.

- ▶ Nakon kraja programa ostavite posuđe da se malo ohladi i tek ga onda pospremite.
1. Kako biste spriječili padanje kapljica vode na posuđe, posuđe pospremajte prvo ono s dna, a zatim s vrha.
  2. Provjerite jesu li onečišćeni spremnik sredstva za pranje i dodatni pribor te ih po potrebi počistite.  
→ "Čišćenje i održavanje",  
Stranica 37

---

## 14 Osnovno rukovanje

### 14.1 Uključivanje uređaja

- ▶ Pritisnite .
- Unaprijed je namješten program Eco 50°.
- Program Eco 50° poseban je ekološki program, savršeno prikladan za normalno zaprljano posuđe. Glede potrošnje energije i vode,



predstavlja najučinkovitiji program za tu vrstu posuđa i ispunjava odredbe EU Direktive o zahtjevima za ekološki dizajn.

Ako uređaj ne koristite 10 minuta, uređaj će se isključiti automatski.

## 14.2 Namještanje programa

Kako biste postupak pranja prilagodili stupnju zaprljanja posuđa, namjestite odgovarajući program.

- ▶ Pritisnite programsku tipku toliko često dok se ne namjesti odgovarajući program.
- ✓ Program je namješten i LED treperi.

## 14.3 Namještanje dodatnih funkcija



Kako biste proširili odabrani program pranja, možete namjestiti dodatne funkcije.


**Napomena:** Dodatne funkcije koje je moguće aktivirati ovise o odabranom programu.

- ▶ Pritisnite tipku odgovarajuće dodatne funkcije.  
→ "Dodatne funkcije", *Stranica 20*
- ✓ Dodatna je funkcija namještena i treperi tipka dodatne funkcije.


## 14.4 Namjestite predodabir vremena<sup>1</sup>

Pokretanje programa možete odgoditi za 3, 6 ili 9 sati.

1. Pritisnite  toliko često dok ne zasvijetli odgovarajući indikator.
2. Za aktiviranje predizbora vremena pritisnite .

**Napomena:** Predizbor vremena možete deaktivirati tako da tipku  toliko često pritisnete dok ne prestanu svijetliti indikator 3h, 6h ili 9h.

## 14.5 Pokretanje programa

- ▶ Pritisnite .
- ✓ Tijekom programa prikazuje se svjetleća točka na podu ispod vrata uređaja. Kod visoke ugradnje s prednjom stranom namještaja koja završava u istoj ravni svjetlosna točka se ne vidi.
- ✓ Program je završen kada više ne svijetli nijedan indikator na upravljačkim elementima.
- ✓ Otvorite vrata uređaja tek onda kada svjetlosna točka na podu više nije vidljiva.



### Napomene

- Ako tijekom pranja želite naknadno dodati posuđe, nemojte koristiti prihvatnu posudu za tablete kao dršku za gornju ladicu za posuđe. Mogli biste dotaknuti djelomično otoplenu tabletu.
- Program koji se odvija možete promijeniti samo tako da ga prekinete.  
→ "Prekid programa", *Stranica 34*
- Radi uštede energije, uređaj se može isključiti 1 minutu nakon završetka programa. Ako otvorite vrata uređaja odmah nakon završetka programa, uređaj se isključuje nakon 4 sekunde.

## 14.6 Zaustavljanje programa

**Napomena:** Ako otvorite vrata uređaja dok je uređaj zagrijan, vrata uređaja prvo nagnite nekoliko minuta i tek onda ih zatvorite. Tako ćete spriječiti da se u uređaju stvori pretlak i da se vrata uređaja naglo otvore.

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja


1. Pažljivo otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite .
- ✓ Program će se spremiti i uređaj će se isključiti.
3. Za nastavak programa pritisnite .
4. Zatvorite vrata uređaja.


## 14.7 Prekid programa

Kako biste prijevremeno prekinuli ili promijenili pokrenuti program, trebate prekinuti trenutačni program.

1. Otvorite vrata uređaja.
2. Pritišćite **Reset 4 sec.** oko 4 sekunde.
3. Zatvorite vrata uređaja.
- ✓ Program će se prekinuti i nakon oko 1 minute završiti.

## 14.8 Isključivanje uređaja

1. Obratite pažnju na napomene o sigurnom korištenju → *Stranica 10*.
2. Pritisnite .

**Savjet:** Ako tijekom postupka pranja pritisnete , prekinut će se aktivirani program. Kada uključite uređaj, program će se automatski nastaviti.

## 15 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.






### 15.1 Pregled osnovnih postavki


Osnovne postavke ovise o opremi vašeg uređaja.

Osnovna postavka	Odabir	Opis
Tvrdoća vode	Ljestvica s 4 stupnja	Namjestite tvrdoću vode.
Dodavanje sredstva za ispiranje	Ljestvica s 4 stupnja	Namjestite ili isključite količinu sredstva za ispiranje i sjaj.
Ekstra sušenje	Uključeno Isključeno <sup>1</sup>	Uključite ili isključite funkciju Jako sušenje za svaki tijek rada. Kako biste dobili bolji rezultat suđenja, povećava se temperatura pri ispiranju. Trajanje programa može se neznatno povećati. <b>Napomena:</b> Pripazite na osjetljive dijelove posuđa. → "Namještanje funkcije Jako sušenje", Stranica 36
Jačina zvučnog signala	Ljestvica s 4 stupnja	Odredite jačinu zvučnog signala. → "Namještanje jačine zvučnog signala", Stranica 36
Tvorničko podešavanje	Resetiraj	Vratite izmijenjene postavke na tvorničke postavke. Potrebno je namjestiti postavke za prvo puštanje u pogon. → "Vraćanje na tvorničke postavke", Stranica 36

<sup>1</sup> Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

## Namještanje funkcije Jako sušenje

1. Pritisnite .
2. Kako biste otvorili postavke uređaja, pritisnite Setup 3 sec. 3 sekunde.
- ✓  treperi.
3. Pritisnite Setup 3 sec. toliko često dok ne zatrepere  i .
4. Pritisnite  dok LED indikatori ne prikažu odgovarajuću vrijednost.








Ako indikator LED A ne svijetli, Ekstra sušenje je isključeno.


Ako indikator LED A svijetli, Ekstra sušenje je uključeno.

5. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.

## Namještanje jačine zvučnog signala

1. Pritisnite .
2. Kako biste otvorili postavke uređaja, pritisnite Setup 3 sec. 3 sekunde.
- ✓  treperi.
3. Pritisnite Setup 3 sec. toliko često dok ne zatrepere  i .

4. Pritisnite  toliko često dok se ne namjesti odgovarajuća jačina zvučnog signala.









Odgovarajući LED indikatori 0, 1, 2 ili 3 svijetle . Čuje se namješteni zvučni signal.

Tvornički je namješten Stupanj 2 (LED A i LED B).

5. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.

## Vraćanje na tvorničke postavke

1. Pritisnite .
2. Kako biste otvorili postavke uređaja, pritisnite Setup 3 sec. 3 sekunde.
- ✓  treperi.
3. Pritisnite Setup 3 sec. toliko često dok ne zatrepere ,  i .
4. Pritisnite  kako biste vratili uređaj na tvorničke postavke.
- ✓ Uređaj će se resetirati.

## 16 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

### 16.1 Čišćenje spremnika za ispiranje

#### UPOZORENJE

#### Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Ako budete upotrebljavali sredstva za pranje koja sadrže klor, može doći do opasnosti od oštećenja zdravlja.

► Nikad nemojte upotrebljavati sredstvo za pranje koje sadrži klor.

1. Vlažnom krpom uklonite velike naslage iz unutarnjeg prostora.
2. Napunite sredstvo za čišćenje u pretinac za sredstvo za pranje.
3. Odaberite program s najvišom temperaturom.
4. Pokrenite program bez posuđa.  
→ *Stranica 33*

### 16.4 Njega stroja

Naslage, npr. ostaci hrane i kamenac, mogu dovesti do kvarova na vašem uređaju. Kako biste izbjegli poteškoće i smanjili stvaranje neugodnog mirisa, uređaj čistite u redovitim razmacima.

Njega stroja zajedno sa sredstvima za njegu i čišćenje stroja prikladan je program za njegu vašeg uređaja.

### 16.2 Sredstva za čišćenje

Upotrebljavajte samo prikladna sredstva za čišćenje uređaja.

→ *"Sigurno korištenje", Stranica 10*

### 16.3 Savjeti za njegu uređaja

Obratite pažnju na savjete za njegu uređaja kako biste trajno održali funkcije vašeg uređaja.

Mjera	Prednost
Redovito brišite razmak vrata, prednju stranu perilice posuđa i upravljačku ploču vlažnom krpom i s malo deterdženta za pranje.	Dijelovi uređaja ostat će čisti i higijenski ispravni.
U slučaju duljeg prestanka rada vrata ostavite priotvorena.	Time će se spriječiti stvaranje neugodnih mirisa.

Njega stroja je program koji u jednom postupku pranja uklanja različite naslage. Čišćenje se izvodi u dvije faze:

Faza	Uklanjanje	Sredstvo za pranje	Postavljanje
1	Masnoća i kamenac	Tekuće sredstvo za njegu stroja ili praškasto sredstvo za uklanjanje kamenca.	Unutrašnjost uređaja, npr. ovješena boca u košari za pribor za jelo ili prašak u unutrašnjosti.

Faza	Uklanjanje	Sredstvo za pranje	Postavljanje
2	Ostaci jela i naslage	Sredstvo za čišćenje stroja	Pretinac za sredstvo za pranje

Za optimalno čišćenje program odvojeno dozira sredstvo za čišćenje u odgovarajućoj fazi čišćenja. Za to je potrebno ispravno postaviti sredstvo za čišćenje.

Ako na upravljačkoj ploči svijetli indikator za Njega stroja ili se to preporuča na zaslonu, provedite funkciju Njega stroja bez posuđa. Nakon što se provede Njega stroja, isključuje se indikator. Ako uređaj nema funkciju podsjetnika, preporučujemo provođenje programa Njega stroja svakih 2 mjeseca.

## Provedite program Njega stroja

### Napomene

- Provedite program Njega stroja, bez posuđa u perilici posuđa.
  - Koristite samo posebno sredstvo za njegu i čišćenje stroja prikladno za perilicu posuđa.
  - Pripazite da se u prostoru za ispiranje uređaja ne nalaze aluminijski dijelovi, npr. filtar za masnoću nape ili aluminijski lonci.
  - Ako se Njega stroja ne provede nakon 3 ispiranja, automatski se isključuje indikator za Njega stroja.
  - Da biste postigli optimalan učinak čišćenja, pazite na ispravno postavljanje sredstva za čišćenje.
  - Obratite pozornost na sigurnosne napomene i upute za uporabu na pakiranju sredstva za njegu i čišćenje stroja.
1. Vlažnom krpom uklonite velike naslage iz unutarnjeg prostora.
  2. Očistite sita.
  3. Stavite sredstvo za njegu stroja u unutrašnjost uređaja.

Koristite samo posebno sredstvo za njegu stroja prikladno za perilicu posuđa.

4. Napunite sredstvo za čišćenje stroja u komoru za sredstvo za čišćenje dok komora ne bude potpuno napunjena.

Nemojte dodavati sredstvo za čišćenje stroja u unutrašnjost uređaja.

5. Pritisnite .


6. Pritisnite .

✓ Provođi se Njega stroja.

✓ Kad se program završi, isključuje se indikator za Njega stroja.

## 16.5 Sustav sita

Sustav sita filtrira veća onečišćenja iz kružnog toka ispiranja.



1 mikrosita

2 sita s malim otvorima


3 sita s velikim otvorima

### Čišćenje sita


Nečistoća iz vode za ispiranje može povremeno začepiti sita.

1. Nakon svakog pranja provjerite ima li na sitima ostataka hrane.


2. Okrećite sito s velikim otvorima u smjeru obrnutom od kazaljke na satu ① i izvadite sustav sita ②.
  - Pripravite na to da u posudu pumpe ne upadnu nikakva strana tijela.



3. Izvucite mikrosito prema dolje.




4. Istovremeno stisnite jezičke za zaključavanje ① i izvadite sito s velikim otvorima prema dolje ②.



5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.

Temeljito operite rub za hvatanje nečistoća između sita s velikim otvorima i sita s malim otvorima.


6. Ponovno sastavite sustav sita. Pripravite da se uglave jezički na situ s velikim otvorima.
7. Stavite sustav sita u uređaj i okrenite sito s velikim otvorima u smjeru kazaljke na satu.
  - Pripravite da oznake strelice stoje jedna nasuprot druge.



## 16.6 Čišćenje prskalica


Kamenac i nečistoća iz sapunice mogu blokirati sapnice i ležajeve prskalica. Redovito čistite prskalice.

1. Odvijte gornju prskalicu ① i izvucite je prema dolje ②.



## hr Čišćenje i održavanje

2. Donju prskalicu skinite prema gore.



3. Pod mlazom tekuće vode provjerite ima li zaprljanja u izlaznim mlaznicama prskalice i po potrebi ih uklonite.
4. Umetnite donju prskalicu.
- ✓ Prskalica se čujno uglavljuje.
5. Umetnite i čvrsto pritegnite gornju prskalicu.



## 17 Uklanjanje smetnji


Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjeći nepotrebne troškove.

### **⚠ UPOZORENJE**

#### **Opasnost od strujnog udara!**

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, valja ga zamijeniti posebnim priključnim vodom kojeg možete nabaviti od proizvođača ili njegove servisne službe.

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok i rješavanje problema</b>
Svijetli indikator za do- vod vode	Dovodno crijevo je savijeno. ▶ Izravnajte dovodno crijevo.
	Zatvorena je slavina za vodu. ▶ Otvorite slavinu za vodu.
	Slavina za vodu je zaglavljena ili puna kamenca. ▶ Otvorite slavinu za vodu.
	Sita u priključku vode dovodnog crijeva ili crijeva AquaStop začepljena su. 1. Isključite uređaj. 2. Izvucite mrežni utikač. 3. Zatvorite slavinu za vodu. 4. Odvijte priključak za vodu. 5. Izvadite sito u dovodnom crijevu
	
6. Očistite sito. 7. Vratite sito u dovodno crijevo. 8. Pritegnite priključak za vodu. 9. Provjerite ima li propuštanja na priključku za vodu. 10. Uspostavite opskrbu električnom energijom.	

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Svijetli indikator za do- vod vode	<p data-bbox="374 156 602 183"><b>11.</b>Uključite uređaj.</p> <hr/> <p data-bbox="374 196 751 223">Sita su zaprljana ili začepljena.</p> <ul data-bbox="374 228 768 284" style="list-style-type: none"><li data-bbox="374 228 555 255">▶ Očistite sita.</li><li data-bbox="404 260 768 284">→ "Čišćenje sita", <i>Stranica 38</i></li></ul> <hr/> <p data-bbox="374 296 1025 381">Nema pogreške uređaja. Priključak sifona još uvijek nije zatvoren ili je crijevo za otpadnu vodu savijeno ili začepljeno.</p> <ol data-bbox="374 386 1034 502" style="list-style-type: none"><li data-bbox="374 386 1020 413">1. Provjerite priključak sifona i po potrebi ga otvorite.</li><li data-bbox="374 418 1034 474">2. Položite crijevo za otpadnu vodu na način da se ne može saviti.</li><li data-bbox="374 478 609 502">3. Uklonite ostatke.</li></ol> <hr/> <p data-bbox="374 515 1042 600">Nema pogreške uređaja. Pumpa za otpadnu vodu je blokirana ili poklopac pumpe za otpadnu vodu nije učvršćen.</p> <ol data-bbox="374 604 1025 751" style="list-style-type: none"><li data-bbox="374 604 813 632">1. Očistite pumpu za otpadnu vodu. → "Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", <i>Stranica 53</i></li><li data-bbox="374 667 1025 751">2. Ispravno uglavite poklopac pumpe za otpadnu vodu. → "Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", <i>Stranica 53</i></li></ol>
Indikator „Provjera do- voda vode” treperi	<p data-bbox="374 762 759 790">Došlo je do tehničke pogreške.</p> <ol data-bbox="374 794 1042 1166" style="list-style-type: none"><li data-bbox="374 794 544 821">1. Pritisnite ⏻.</li><li data-bbox="374 826 1042 853">2. Isključite mrežni utikač ili isključite osigurač uređaja.</li><li data-bbox="374 858 734 885">3. Pričekajte barem 2 minute.</li><li data-bbox="374 890 1042 946">4. Mrežni utikač na uređaju utaknite u utičnicu ili uključite osigurač.</li><li data-bbox="374 951 600 978">5. Uključite uređaj.</li><li data-bbox="374 983 1042 1166">6. Ako se problem ponovno javi:<ul data-bbox="404 1018 1025 1166" style="list-style-type: none"><li data-bbox="404 1018 577 1045">– Pritisnite ⏻.</li><li data-bbox="404 1050 745 1077">– Zatvorite slavinu za vodu.</li><li data-bbox="404 1082 701 1109">– Izvucite mrežni utikač.</li><li data-bbox="404 1114 1025 1166">– Kontaktirajte servisnu službu → <i>Stranica 55</i> i navedite broj pogreške.</li></ul></li></ol>
Indikatori trepere	<p data-bbox="374 1177 841 1204">Vrata uređaja nisu zatvorena do kraja.</p> <ul data-bbox="374 1209 1042 1329" style="list-style-type: none"><li data-bbox="374 1209 689 1236">▶ Zatvorite vrata uređaja.<ul data-bbox="404 1241 1042 1329" style="list-style-type: none"><li data-bbox="404 1241 1042 1329">– Pospremite posuđe tako da nijedan dio posuđa ne strši preko košare za posuđe te da ne sprečava sigurno zatvaranje vrata uređaja.</li></ul></li></ul>

**Kvar****Uzrok i rješavanje problema**

Posuđe nije suho.

Ne koristi se sredstvo za ispiranje i sjaj ili je doza namještena na prenisu razinu.

1. Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj → *Stranica 26*.
2. Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj.  
→ "*Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj*", *Stranica 27*


Program ili opcija programa nema fazu sušenja ili je ona prekratka.

- ▶ Odaberite program sa sušenjem, npr. intenzivno, jako ili ECO program.

Neke opcijske tipke smanjuju rezultat sušenja, npr. Vario brzina.

Voda se nakuplja u udubljenjima posuđa ili pribora za jela.

- ▶ Ako je moguće, ukoso posložite posuđe.



Korišteno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja.

1. Upotrebljavajte sredstvo za ispiranje i sjaj.
2. Upotrebljavajte drugo kombinirano sredstvo za pranje s boljim učinkom sušenja.

Intenzivno sušenje radi pojačanog sušenja nije aktivirano.

- ▶ Aktivirajte Ekstra sušenje.

Posuđe je prerano izvađeno ili postupak sušenja nije dovršen.

1. Pričekajte završetak programa.
2. Izvadite posuđe tek 30 minuta nakon završetka programa.

Korišteno sredstvo za ispiranje i sjaj ima ograničen učinak sušenja.

- ▶ Upotrebljavajte sredstva za ispiranje i sjaj poznatih proizvođača.

Eko proizvodi mogu imati ograničenu učinkovitost.

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok i rješavanje problema</b>
Plastično posuđe nije suho.	Nema pogreške. Plastika ima manji kapacitet pohrane topline te se iz tog razloga teže suši. ▶ Uklanjanje smetnji nije moguće.
Pribor za jelo nije suh.	Pribor za jelo nije dobro razvrstan u košari ili ladici za pribor za jelo. Na mjestima postavljanja pribora za jelo mogu nastati kapljice. <b>1.</b> Po mogućnosti pojedinačno razvrstajte pribor za jelo. → <i>Stranica 31</i> <b>2.</b> Nastojte da se posuđe ne dodiruje.
Unutarnje strane uređaja nakon ispiranja ostaju mokre.	Nema pogreške. Kod kondenzacijskog sušenja pojava kapljica vode u spremniku za ispiranje uobičajena je i poželjna. Vlaga u zraku kondenzira na unutarnjim stjenkama uređaja, istječe te se ispumpava. Nikakva radnja nije potrebna.
Ostaci hrane na posuđu.	Posuđe je previše tijesno raspoređeno ili je košara za posuđe previše napunjena. <b>1.</b> Posložite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora između njega. Mlazovi vode moraju dosegnuti površinu posuđa. <b>2.</b> Nastojte da se posuđe ne dodiruje.
	Blokirano je okretanje donje prskalice. ▶ Posložite posuđe tako da ono ne sprečava okretanje prskalice.
	Mlaznice prskalice su začepljene. ▶ Očistite prskalice → <i>Stranica 39</i> .
	Sipa su zaprljana. ▶ Očistite sita. → " <i>Čišćenje sita</i> ", <i>Stranica 38</i>
	Sita su pogrešno postavljena i/ili nisu uglavljena. <b>1.</b> Ispravno namjestite sita. → " <i>Sustav sita</i> ", <i>Stranica 38</i> <b>2.</b> Uglavite sita.
	Odabran je preslab program pranja. ▶ Odaberite jači program pranja. → " <i>Programi</i> ", <i>Stranica 18</i>
	Posuđe je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrdokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti. ▶ Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posuđe.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Ostaci hrane na posuđu.	<p>Visoke, uske posude u kutovima nisu dovoljno isprane.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Visoke uske posude ne postavljajte previše ukoso ili u kutove.</li> </ul> <hr/> <p>Gornja košara desno i lijevo nije namještena na istu visinu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gornju košaru lijevo i desno postavite na istu visinu. → <i>"Gornja košara za posuđe", Stranica 20</i></li> </ul>
Ostaci sredstva za pranje u uređaju	<p>Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje je blokiran dijelovima posuđa i ne može se otvoriti.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posložite posuđe u gornju košaru tako da posuda za tablete nije blokirana posuđem. → <i>"Slaganje posuđa", Stranica 31</i> Djelovi posuđa blokiraju poklopac sredstva za pranje.</li> <li>2. Ne stavljajte dijelove posuđa ili osvježivač u posudu za prihvatanje tablete.</li> </ol> <hr/> <p>Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje je blokiran tabletom i ne može se otvoriti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tablete stavite poprečno u pretinac za sredstvo za pranje, a ne uskom stranom.</li> </ul> <hr/> <p>Tablete se koriste u brzom ili kratkom programu. Ne postiže se vrijeme otapanja tableta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odaberite snažniji program → <i>Stranica 18</i> ili upotrebljavajte praškasto sredstvo za pranje → <i>Stranica 28</i>.</li> </ul>
Mrlje od vode nalaze se na plastičnim dijelovima.	<p>Učinak čišćenja i otapanje se sprječavaju kod dužeg roka pohrane ili je sredstvo za pranje stvrdnuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Promijenite sredstvo za pranje.</li> </ul> <hr/> <p>Stvaranje kapljica na plastičnim površinama fizički se ne može spriječiti. Nakon sušenja su vidljive mrlje od vode.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odaberite snažniji program. → <i>"Programi", Stranica 18</i></li> <li>▶ Ukoso posložite posuđe. → <i>"Slaganje posuđa", Stranica 31</i></li> <li>▶ Upotrebljavajte sredstvo za ispiranje i sjaj. → <i>"Sredstvo za ispiranje", Stranica 26</i></li> <li>▶ Namjestite uređaj za omekšavanje vode na višu vrijednost. → <i>"Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 24</i></li> </ul>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
U unutrašnjosti uređaja ili na vratima ima naslaga koje se mogu obrisati ili ukloniti vodom.	Nakupljaju se sadržaji sredstva za pranje. Takve se naslage obično ne mogu kemijski ukloniti. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Promijenite sredstvo za pranje → <i>Stranica 28</i>.</li><li>▶ Uređaj očistite mehanički.</li></ul>
	Bijele naslage se talože u unutrašnjosti uređaja. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ispravno podesite uređaj za omekšavanje vode. → "<i>Podešavanje uređaja za omekšavanje vode</i>", <i>Stranica 24</i> U većini slučajeva trebat ćete povećati postavku.</li><li>2. Po potrebi zamijenite sredstvo za pranje.</li></ol>
	Nije pritegnut spremnik za specijalnu sol. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pritegnite spremnik za specijalnu sol.</li></ul>
Bijele, teško uklonjive naslage nalaze se na posudu, u unutrašnjosti uređaja ili na vratima.	Nakupljaju se sadržaji sredstva za pranje. Takve se naslage obično ne mogu kemijski ukloniti. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Promijenite sredstvo za pranje → <i>Stranica 28</i>.</li><li>▶ Uređaj očistite mehanički.</li></ul>
	Tvrdoća je pogrešno namještena ili je tvrdoća vode prevelika. → " <i>Pregled postavki o tvrdoći vode</i> ", <i>Stranica 24</i> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Namjestite uređaj za omekšavanje vode na tvrdoću vode ili nadopunite specijalnu sol.</li></ul>
	Sredstvo za pranje 3in1 (3u1), bio/eko sredstvo za pranje nije dovoljno učinkovito. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Namjestite uređaj za omekšavanje vode na tvrdoću vode i koristite odvojena sredstva (sredstvo za pranje poznatih proizvođača, specijalnu sol, sredstvo za ispiranje i sjaj).</li></ul>
	Premala količina sredstva za pranje. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Povećajte dozu sredstva za pranje ili promijenite sredstvo za pranje → <i>Stranica 28</i>.</li></ul>
	Odabran je pre slab program pranja. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Odaberite jači program pranja. → "<i>Programi</i>", <i>Stranica 18</i></li></ul>
Ostaci čaja ili ruža za usne na posudu.	Preniska temperatura pranja. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Odaberite program s višom temperaturom pranja. → "<i>Programi</i>", <i>Stranica 18</i></li></ul>
	Premala količina sredstva za pranje ili neprikladno sredstvo za pranje. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Upotrebljavajte prikladno sredstvo za pranje → <i>Stranica 28</i> i dozirajte ga prema uputama proizvođača.</li></ul>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Ostaci čaja ili ruža za usne na posudu.	<p>Posuđe je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrdokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posuđe.</li> </ul>
Obojene (plave, žute, smeđe), tvrdokorne ili neuklonjive naslage nalaze se u unutrašnjosti uređaja ili na posudu od nehrđajućeg čelika.	<p>Stvara se sloj od sastojaka iz povrća (kupus, celer, krumpir, rezanci...) ili vode iz vodovoda (mangan).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite uređaj.</li> </ul> <p>Naslage možete ukloniti mehaničkim čišćenjem → <i>Stranica 37</i> ili uz pomoć sredstva za čišćenje stroja. Naslage se neće moći uvijek u potpunosti ukloniti, no one nisu opasne za zdravlje.</p>
	<p>Dolazi do stvaranja sloja od metalnih dijelova na srebrnom ili aluminijskom posuđu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite uređaj.</li> </ul> <p>Naslage možete ukloniti mehaničkim čišćenjem → <i>Stranica 37</i> ili uz pomoć sredstva za čišćenje stroja. Naslage se neće moći uvijek u potpunosti ukloniti, no one nisu opasne za zdravlje.</p>
Obojene (žute, narančaste, smeđe) lako uklonjive naslage nalaze se u unutarnjem prostoru uređaja (prvenstveno na podnoj površini).	<p>Stvara se sloj od sastojaka iz ostataka hrane i vode iz vodovoda (kamenac), „sapunasto”.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provjerite postavke uređaja za omekšavanje vode. → <i>"Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 24</i></li> <li>2. Uspite specijalnu sol. → <i>"Punjenje specijalne soli", Stranica 25</i></li> <li>3. Ako koristite kombinirano sredstvo za pranje (tablete), aktivirajte uređaj za omekšavanje vode.</li> </ol> <p>Pripazite i na napomene o sredstvima za pranje. → <i>"Napomene o sredstvima za pranje", Stranica 29</i></p>
Promijenjena je boja plastičnih dijelova u unutrašnjosti uređaja.	<p>Plastični dijelovi u unutrašnjosti mogu promijeniti boju za životnog vijeka perilice posuđa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Do promjene boje može doći i ona ne utječe na funkciju uređaja.</li> </ul>
Promijenjena je boja plastičnih dijelova.	<p>Preniska temperatura pranja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odaberite program s višom temperaturom pranja. → <i>"Programi", Stranica 18</i></li> </ul>
	<p>Posuđe je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrdokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posuđe.</li> </ul>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Uklonjivi tragovi na čašama, čašama metalnog izgleda i priboru za jelo.	<p>Količina sredstva za ispiranje namještena je na previsoku razinu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Namjestite uređaj za sredstvo za ispiranje i sjaj na niži stupanj. → <i>"Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj", Stranica 27</i></li></ul>
	<p>Nije stavljeno sredstvo za ispiranje i sjaj.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj. → <i>"Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj", Stranica 26</i></li></ul>
	<p>Ostatak sredstva za pranje u dijelu programa za ispiranje i sjaj. Poklopac pretinca za sredstvo za pranje blokiran je dijelovima posuđa i ne može do kraja otvoriti.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Posložite posuđe u gornju košaru tako da posuda za tablete nije blokirana posuđem. → <i>"Slaganje posuđa", Stranica 31</i></li></ol> <p>Djelovi posuđa blokiraju poklopac sredstva za pranje.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Ne stavljajte dijelove posuđa ili osvježivač u posudu za prihvat tablete.</li></ol>
	<p>Posuđe je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrdokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posuđe.</li></ul>
Nepovratno zamucenje čaša.	<p>Čaše nisu otporne na strojno pranje, samo su pogodnije za perilicu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Upotrebljavajte čaše otporne na strojno pranje. Čaše su većinom samo prikladne za pranje u perilici posuđa, tj. potrebno je računati sa starenjem ili izmjenama tijekom vremena.</li><li>▶ Izbjegavajte duge faze parenja (mirovanje) nakon završetka pranja.</li><li>▶ Upotrebljavajte program s nižom temperaturom. → <i>"Programi", Stranica 18</i></li><li>▶ Podesite uređaj za omekšavanje vode na tvrdoću vode. → <i>"Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 24</i></li><li>▶ Upotrijebite sredstvo za pranje s komponentom za zaštitu stakla.</li></ul>



<b>Kvar</b>	<b>Uzrok i rješavanje problema</b>
Tragovi rde na priboru za jelo.	<p>Pribor za jelo nije u dovoljnoj mjeri otporan na hrđu. Oštrice noža su češće jače pogođene.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Koristite pribor za jelo koji je otporan na hrđu.</li> </ul> <p>Pribor za jelo može hrđati i ako se zajedno s njim peru dijelovi koji hrđaju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nemojte ispirati zahrdane dijelove.</li> </ul> <p>Sadržaj soli u vodi za ispiranje je prevelik.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uklonite prosutu specijalnu sol iz spremnika za ispiranje.</li> <li>2. Pritegnite poklopac spremnika za specijalnu sol.</li> </ol>
Ostaci sredstva za pranje u pretincu za sredstvo za pranje ili posudi za tablete.	<p>Prskalice su blokirane dijelovima posuđa i stoga se sredstvo za pranje ne ispire.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Osigurajte da prskalice nisu blokirane i da se slobodno mogu okretati.</li> </ul> <p>Pretinac za sredstvo za pranje bio je vlažan prilikom punjenja sredstva za punjenje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sredstvo za pranje punite samo u suhi pretinac za sredstvo za pranje.</li> </ul>
Dolazi do neuobičajenog stvaranja pjene.	<p>Sredstvo za ručno pranje posuđa nalazi se u spremniku sredstva za ispiranje i sjaj.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Spremnik sredstva za ispiranje i sjaj odmah napunite sredstvom za ispiranje i sjaj. → "<i>Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj</i>", <i>Stranica 26</i></li> </ul> <p>Sredstvo za ispiranje i sjaj se prosulo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklonite krpom sredstvo za ispiranje i sjaj.</li> </ul> <p>Korišteno sredstvo za pranje i sredstvo za njegu uređaja stvaraju previše pjene.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Promijenite vrstu sredstva za pranje.</li> </ul>
Svijetli indikator razine napunjenosti specijalne soli.	<p>Nedostaje specijalna sol.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nadopunite specijalnu sol → <i>Stranica 25</i>.</li> </ul> <p>Senzor ne prepoznaje tablete specijalne soli.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nemojte koristiti tablete specijalne soli.</li> </ul>
Ne svijetli indikator razine napunjenosti specijalne soli.	<p>Isključen je uređaj za omekšavanje vode.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Namjestite uređaj za omekšavanje vode. → "<i>Podešavanje uređaja za omekšavanje vode</i>", <i>Stranica 24</i></li> </ul>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Svijetli indikator razine napunjenosti sredstva za ispiranje i sjaj.	<p>Nema sredstva za ispiranje i sjaj.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj → <i>Stranica 26</i>.</li> <li>2. Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj. → "<i>Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj</i>", <i>Stranica 27</i></li> </ol>
Ne svijetli indikator razine napunjenosti sredstva za ispiranje i sjaj.	<p>Isključen je uređaj za sredstva za ispiranje i sjaj.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj. → "<i>Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj</i>", <i>Stranica 27</i></li> </ul>
Po završetku programa voda se zadržava u uređaju.	<p>Sustav za sito ili područje ispod sita su začepljeni.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Očistite sita → <i>Stranica 38</i>.</li> <li>2. Očistite pumpu za otpadnu vodu → <i>Stranica 53</i>.</li> </ol> <p>Program još nije završen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pričekajte završetak programa ili prekinite program tipkom <b>Reset</b>.</li> <li>▶ → "<i>Prekid programa</i>", <i>Stranica 34</i></li> </ul>
Uređaj se ne može uključiti ili ne možete njime upravljati.	<p>Prekinuto je funkcioniranje uređaja.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isključite mrežni utikač ili isključite osigurač.</li> <li>2. Pričekajte barem 2 minute.</li> <li>3. Priključite uređaj na strujnu mrežu.</li> <li>4. Uključite uređaj.</li> </ol>
Uređaj se ne pokreće.	<p>Osigurač u kući nije u redu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite osigurač u kući.</li> </ul> <p>Mrežni kabel nije utaknut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provjerite da li radi utičnica.</li> <li>2. Provjerite je li mrežni kabel do kraja utaknut u utičnicu i stražnju stranu uređaja.</li> </ol> <p>Vrata uređaja nisu zatvorena do kraja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zatvorite vrata uređaja.</li> </ul>
Program se samostalno pokreće.	<p>Niste pričekali završetak programa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Prekid programa</i>", <i>Stranica 34</i></li> </ul>
Uređaj se zaustavio za vrijeme programa ili program izostaje.	<p>Vrata uređaja nisu zatvorena do kraja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zatvorite vrata uređaja.</li> </ul> <p>Prekinuta je opskrba strujom i/ili vodom.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provjerite opskrbu strujom.</li> <li>2. Provjerite opskrbu vodom.</li> </ol> <p>Gornja košara pritišće vrata te sprječava sigurno zatvaranje vrata uređaja.</p>

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok i rješavanje problema</b>
Uređaj se zaustavio za vrijeme programa ili program izostaje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite je li stražnja strana uređaja pritisnuta utičnicom ili držačem crijeva koji nije skinut.</li> <li>▶ Pospremite posuđe tako da nijedan dio posuđa ne strši preko košare za posuđe te da ne sprečava sigurno zatvaranje vrata uređaja.</li> </ul>
Svi LED indikatori svijetle ili trepere.	<p>Elektronika je prepoznala pogrešku.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pritisnite i držite tipku glavne sklopke 4 sekunde. Uređaj će se resetirati i ponovno pokrenuti.</li> <li>2. Ako se problem ponovno javi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Isključite uređaj.</li> <li>– Isključite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.</li> <li>– Pričekajte barem 2 minute.</li> <li>– Uključite osigurač u ormariću s osiguračima ili utaknite mrežni utikač.</li> <li>– Uključite uređaj.</li> </ul> </li> <li>3. Ako se problem ponovno javi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontaktirajte servisnu službu. → "Servisna služba", <i>Stranica 55</i></li> </ul> </li> </ol>
Vrata uređaja se ne zatvaraju.	<p>Brava na vratima je iskočila.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zatvorite vrata uređaja uz primjenu veće sile.</li> </ul> <p>Zatvaranje vrata je blokirano zbog loše ugradnje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite je li uređaj ispravno ugrađen.</li> </ul> <p>Vrata uređaja, dekor-vrata ili ugradbeni dijelovi prilikom zatvaranja vrata ne smiju zapinjati u susjedne ormariće ili radnu ploču.</p>
Poklopac pretinca za sredstvo za pranje ne može se zatvoriti.	<p>Pretinac za sredstvo za pranje ili poklopac blokirani su slijepjenim ostacima sredstva za pranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklonite ostatke sredstva za pranje.</li> </ul>
Šum ventila za punjenje u vidu udaranja.	<p>Ovisi o kućnim instalacijama. Nema greške na uređaju. Nema utjecaja na funkciju uređaja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Moguća je pomoć samo u kućnim instalacijama.</li> </ul>
Udarajući ili zveckajući zvuk.	<p>Prskalica udara po posuđu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Posuđe postavljajte tako da prskalice ne udaraju po njemu.</li> </ul> <hr/> <p>Kod male količine punjenja mlazovi vode udaraju izravno po posudi za ispiranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ravnomjerno rasporedite posuđe.</li> <li>▶ Posložite više posuđa u uređaj.</li> </ul> <hr/> <p>Lagani dijelovi posuđa se pomiču prilikom ispiranja.</p>

---

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok i rješavanje problema</b>
Udarajući ili zveckaju- ći zvuk.	▶ Lagano posuđe postavite tako da stoji stabilno.

---

## 17.1 Čišćenje pumpe za otpadnu vodu


Krupni ostaci hrane ili strani predmeti mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu. Čim otpadna voda više ispravno ne istječe, morate očistiti pumpu za otpadnu vodu.

### **⚠ UPOZORENJE** **Opasnost od ozljede!**

Oštri predmeti, kao i razbijeno staklo, mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu i dovesti do ozljeda.


► Pažljivo uklonite strane predmete.

1. Isključite uređaj iz električne mreže.
2. Izvadite gornju i donju košaru za posuđe.
3. Izvadite sustav sita.
4. Iscrpите preostalu vodu.  
Po potrebi koristite spužvu.
5. Zaštitni poklopac pumpe podignite s pomoću žlice i primite za nastavak.



6. Zaštitni poklopac pumpe podignite koso prema unutra i izvedite.
- ✓ Sad možete rukom dohvatiti krilno kolo.
7. Uklonite ostatke hrane i strane predmete u području krilnog kola.

8. Stavite zaštitni poklopac pumpe ① i pritisnite ga prema natrag ②.



- ✓ Zaštitni poklopac pumpe čujno se uglavljuje.
9. Postavite sustav sita.
  10. Vratite donji i gornju košaru za posuđe.

## 18 Transport, skladištenje i zbrinjavanje

### 18.1 Demontaža uređaja

1. Isključite uređaj iz električne mreže.
2. Zavrните slavinu za vodu.
3. Odvojite priključak za odvodnu vodu.
4. Otpustite priključak za vodu za piće.
5. Ako postoje, odvrnite vijke za učvršćenje za namještaj.
6. Demontirajte donji zaklopac ako je dostupan.
7. Oprezno izvucite uređaj i povucite crijevo.

## 18.2 Osiguravanje uređaja protiv smrzavanja

Ako je uređaj postavljen u prostoriji u kojoj postoji opasnost od smrzavanja, npr. vikendici, ispraznite uređaj u potpunosti.

- ▶ Ispraznite uređaj.  
→ "Transport uređaja",  
Stranica 54

## 18.3 Transport uređaja

Kako bi se izbjeglo oštećivanje uređaja, ispraznite uređaj prije transporta.

**Napomena:** Kako preostala voda ne bi dospjela u upravljanje uređaja i oštetila uređaj, uređaj transportirajte isključivo u ispravnom položaju.

1. Izvadite posuđe iz uređaja.
2. Osigurajte neučvršćene dijelove.
3. Uključite uređaj. → Stranica 32
4. Izaberite program sa najvišom temperaturom.  
→ "Programi", Stranica 18
5. Pokrenite program. → Stranica 33
6. Kako biste ispraznili uređaj, prekinite program nakon oko 4 minute.  
→ "Prekid programa", Stranica 34
7. Isključite uređaj. → Stranica 34
8. Zatvorite slavinu za vodu.
9. Kako biste ispraznili preostalu vodu iz uređaja, odvojite dovodno crijevo i pustite da voda isteče.

## 18.4 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.



### UPOZORENJE

#### Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Na stariim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
2. Prerežite mrežni priključni vod.
3. Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

---

## 19 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište na Europskom gospodarskom području.

**Napomena:** Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redni brojevi (Z.Nr.) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

### 19.1 Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redne brojeve (Z-Nr.) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Označnu pločicu naći ćete na unutarnjoj strani vrata uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

## 20 Tehnički podaci

Težina	Maks.: 60 kg
Napon	220 - 240 V, 50 Hz ili 60 Hz
Priključna vrijednost	2000 – 2400 W
Osigurač	10 - 16 A
Tlak vode	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ min. 50 kPa (0,5 bara)</li> <li>■ maks. 1000 kPa (10 bara)</li> </ul>
Dovodna količina	min. 10 l/min
Temperatura vode	Hladna voda. Topla voda maks.: 60 °C
Kapacitet	13 kompleta posuđa i pribora

Dodatne informacije o svojem modelu naći ćete na internetskoj stranici <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Ova web-adresa služi kao poveznica na službenu bazu podataka o proizviđima Europske unije EPREL. Zatim slijedite upute za pretraživanje modela. Oznaka modela sastoji se od znakova ispred kose crte proizvodnog broja (E-Nr.) na označnoj pločici. Alternativno možete pronaći oznaku modela i u prvom retku EU energetske naljepnice.

### 20.1 Informacije o besplatnom softveru i softveru otvorenog koda

Ovaj proizvod sadrži komponente softvera koje su od vlasnika autorskih prava licencirane kao besplatne ili kao softver otvorenog koda. Ove informacije o licenci moguće je preuzeti putem naše početne stranice [www.blaupunkt-einbaugeraete.com](http://www.blaupunkt-einbaugeraete.com). Odgovarajuće informacije možete i zatražiti putem adrese e-pošte in-

fo@hk-appliances.com ili HK Appliances GmbH – Auf der Drift 36 – 32289 Rödinghausen. Izvorni kôd stavlja se na raspolaganje na zahtjev. Pošaljite svoj zahtjev na prethodno navedenu adresu. Predmet: „**FOSS**”

## 21 Izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka HK Appliances GmbH izjavljuje da je uređaj sukladan s temeljnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.


Detaljnju RED izjavu o sukladnosti možete pronaći na internetu pod [www.blaupunkt-einbaugeraete.com](http://www.blaupunkt-einbaugeraete.com) na stranici proizvoda vašeg uređaja u dodatnim dokumentima.



Pojas od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW  
 Pojas od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

<sup>1</sup> Vrijedi samo za zemlje u Europskom gospodarskom području



	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.





# Service



[www.blaupunkt-einbaugeraete.com](http://www.blaupunkt-einbaugeraete.com)

## **Deutschland/Germany**

[service.DE@blaupunkt-einbaugeraete.com](mailto:service.DE@blaupunkt-einbaugeraete.com)

## **Österreich/Austria**

[service.AT@blaupunkt-einbaugeraete.com](mailto:service.AT@blaupunkt-einbaugeraete.com)

## **Niederlande/Netherlands**

[service.NL@blaupunkt-einbaugeraete.com](mailto:service.NL@blaupunkt-einbaugeraete.com)

## **Belgien/Belgium**

[service.BE@blaupunkt-einbaugeraete.com](mailto:service.BE@blaupunkt-einbaugeraete.com)

## **Schweden/Sweden**

[service.SE@blaupunkt-einbaugeraete.com](mailto:service.SE@blaupunkt-einbaugeraete.com)

## **Frankreich/France**

[service.FR@blaupunkt-einbaugeraete.com](mailto:service.FR@blaupunkt-einbaugeraete.com)

 **00 800 32 289 000**

## **Luxemburg/Luxembourg**

[service.LU@blaupunkt-einbaugeraete.com](mailto:service.LU@blaupunkt-einbaugeraete.com)

## **Schweiz/Switzerland**

[service.CH@blaupunkt-einbaugeraete.com](mailto:service.CH@blaupunkt-einbaugeraete.com)

## **Italien/Italy**

[service.IT@blaupunkt-einbaugeraete.com](mailto:service.IT@blaupunkt-einbaugeraete.com)

## **Spanien/Spain**

[service.ES@blaupunkt-einbaugeraete.com](mailto:service.ES@blaupunkt-einbaugeraete.com)

## **Großbritannien/Great Britain**

[service.GB@blaupunkt-einbaugeraete.com](mailto:service.GB@blaupunkt-einbaugeraete.com)

## **Malta/Malta**

[service.MT@blaupunkt-einbaugeraete.com](mailto:service.MT@blaupunkt-einbaugeraete.com)

 **1800 252 878 658**

## **Australien/Australia**

[CustomerCare@blaupunktAU.com](mailto:CustomerCare@blaupunktAU.com)

 **1800 209 2096**

## **Indien/India**

9001881158 / 030802  
hr / 642 E5

